



Inställning av klockan

Så här gör du:

Håll in båda knapparna tills siffrorna börjar blinka. Stega tiden med hjälp av knapparna, framåt eller bakåt, tills rätt tid visas. Efter några sekunder slutar siffrorna att blinka.

Avresetiden

Så här gör du:

Tryck in en av knapparna under ditt uttag. Avresetiden visas. Stega tiden med hjälp av knapparna tills rätt avresetid visas. Efter några sekunder visas aktuell tid igen.

Tillslagstiden

är 3 timmar före inställd avresetid.

För motorvärmare med 2 personskyddsautomater, se nästa sida

103698 / 03-10-08

GARO AB
Box 203
S-335 25 GNOSJÖ

Telephone
+46 370-33 28 00

Telefax
+46 370-33 28 50

www.garo.se
info@garo.se

